

Модификатор ГРП

Модификатор можно посмотреть в диалоге настроек прибора.

Вкладка **Дополнительно**. Далее нажать на большую кнопку **Состав прибора**.

Модификатор разделяется по десятичным разрядам.

Десятичные разряды модификатора

Разряды	Свойство
0	очень старый аналоговый
1	малый диапазон расходов
2	расширенный диапазон расходов (калибровка до 1000)
10	флаг имитации старого
100	один выносной датчик выходного давления (у первого газа)
200	два выносных датчика выходного давления
1000	аналоговая серия
10 000	цифровой газ-носитель
20 000	цифровой водород-воздух
30 000	индикатор (без мембраны)
100 000	с термокомпенсацией

Примеры

Модификатор	Описание
10102	ГН с одним выносным датчиком давления, откалиброван до 1000
20002	Водород-воздух с расширенной калибровкой
30000	Индикатор метана

Определение наличия выносных датчиков давления

Модификатор	Описание
10012	без выносных датчиков давления
10112	с одним выносным датчиком давления
10212	два выносных датчика выходного давления

From:
<http://kb.has.ru/> - База знаний Хромос

Permanent link:
http://kb.has.ru/dev:%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%80%D0%B3%D0%BF

Last update: 2016/03/25 11:20

