

Термохимический детектор (ТХД)

| | |
|-------------------------|----------------|
| Прошивка платы ДТП | 11.07 |
| Прошивка платы БУ | 8.01 |
| Версия программы Хромос | 2.20.1; 2.21.4 |

Используется стандартная плата ДТП. Тип спирали необходимо изменить на **ТХД 5.7 Ом**

⚠ После изменения типа спирали необходимо выключить, а затем включить прибор

From:
<http://kb.has.ru/> - База знаний Хромос

Permanent link:
<http://kb.has.ru/dev:%D1%82%D1%85%D0%B4>

Last update: **2018/09/04 15:26**

