

Переключение в режим наладчика

- отключаем все приборы (руки)
- Выбрать меню **Хроматограмма-Опции**
- Вкладка **Другое**
- Выбрать **Наладчик**
- Ввести пароль нажать **ОК**
- Выбрать **ОК**
- Включаем прибор (руки)
- Открываем диалог настроек прибора (гайка)
- Переходим на вкладку **Наладка**

Пароль можно узнать, позвонив в службу поддержки Хромос.

From:
<http://kb.has.ru/> - **База знаний Хромос**

Permanent link:
http://kb.has.ru/dev:rezhim_naladchika

Last update: **2021/06/23 13:01**

