

Коррекция по атмосферному давлению

Метод расчёта - абсолютная калибровка.

В паспорте поле **Разведение** - давление при нормальных условиях (например 760).

Поле **Объём** - текущее давление.

Поля паспорта необходимо заполнять и при калибровке, и при расчёте.

From:
<http://kb.has.ru/> - База знаний Хромос

Permanent link:
http://kb.has.ru/soft:%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E

Last update: 2014/11/17 11:16

