

Разбор журнала Хромос (Chromos.log)

Текущие параметры

РГП

1.Гелий { Режим=Рпрог Зад/Изм=0.0/5.7 Вкл=5.2 Рвх=2.720 Рвых=0.000 } 2.Гелий { Режим=Q Зад/Изм=0.0/5.5 Вкл=2.7 Рвх=-0.006 Рвых=0.000 }

Биты неготовности

Бит	Что не даёт выйти на готовность
0000 0000	Прибор готов
0000 0001	Ожидание прогрева пламенных детекторов перед поджигом
0000 0002	Ожидание стабилизации температуры ДТП1
0000 0004	Ожидание стабилизации температуры ДТП2
0000 0008	Ожидание стабилизации температуры ДТП3
0000 0010	Ожидание стабилизации температуры ДТП4
0000 0020	Выдержка после готовности
0000 0040	перегрев спирали ДТП1
0000 0080	перегрев спирали ДТП2
0000 0100	перегрев спирали ДТП3
0000 0200	перегрев спирали ДТП4
0000 0400	Подготовка напряжения на спирали ДТП1
0000 0800	Подготовка напряжения на спирали ДТП2
0000 1000	Подготовка напряжения на спирали ДТП3
0000 2000	Подготовка напряжения на спирали ДТП4
0000 4000	Выдержка после поджига
0000 8000	температуры в БУ вне нормы
0001 0000	газы вне нормы
0002 0000	названия зон не загружены
0004 0000	версия ДТП не загружена
0008 0000	температуры в доп. темп. зонах вне нормы
0010 0000	Сигнал пламенных детекторов низкий (нет пламени)
0020 0000	Выдержка после режима экономии
0040 0000	Испаритель не герметичен
0080 0000	Нет давления на входе
0100 0000	Программируемый испаритель не готов

From:

<http://kb.has.ru/> - **База знаний Хромос**

Permanent link:

http://kb.has.ru/dev:razbor_zhurnala_xromos_chromos.log

Last update: **2021/06/23 13:01**

