

# Сетевые настройки для ДАЖ-23

На первом этапе необходимо разобраться как будет использоваться компьютер.

- подключение компьютера и автосамплера прямым кабелем (один компьютер-один автосамплер)
- без сети предприятия (несколько автосамплеров)
- работа на испытательной станции ООО Хромос
- подключён к существующей локальной сети

From:

<http://kb.has.ru/> - База знаний Хромос

Permanent link:

[http://kb.has.ru/dev:setevye\\_nastrojki\\_dlja\\_dazh-23](http://kb.has.ru/dev:setevye_nastrojki_dlja_dazh-23)

Last update: **2021/06/23 13:01**

