


Курсор бегает по экрану / Блокирование COM порта / Microsoft Ball Point

⚠ Данный документ не относится к новым приборам Хромос GX-1000 с серийным номером больше 1629.


В новых приборах эта проблема не проявляется.

- выключить прибор (курсор перестанет бегать)
- найти программу CheckChromosRequires.exe. Эта программа есть на диске в папке **Chromos Util** или её можно скачать по [этой ссылке](#) из интернета.
- запустить программу от имени администратора (см. ниже)
- нажать на кнопку **Задействовать прямо сейчас**
- перезагрузить Windows



⚠ Внимание!

Для корректной работы необходимо запустить программу от имени администратора. Для этого правой кнопкой мыши нажмите на программу CheckChromosRequires и в появившемся меню выберите пункт «**Запуск от имени администратора**»



Microsoft Ball Point



From: <http://kb.has.ru/> - База знаний Хромос

Permanent link: http://kb.has.ru/support:%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83

Last update: 2018/09/11 16:14

